| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| NETFLIX | Netflix | SHIFT + NETFLIX SEARCH | Shift + Red / Netflix / |
| [→] | [→] | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 ABC | 2 | 2 | 2 |
| 3 DEF | 3 | 3 | 3 |
| 4 GHI | 4 | 4 | 4 |
| 5 JKL | 5 | 5 | 5 |
| 6 MNO | 6 | 6 | 6 |
| 7 PQRS | 7 | 7 | 7 |
| 8 TUV | 8 | 8 | 8 |
| 9 WXYZ | 9 | 9 | 9 |
| | [TV] | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ↔ | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| OK | Ok | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| V + | Vol + | VOL + | Vol + |
| | Smart | LIST SMART | Smart / List |
| P | Ch+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| V − | Vol - | VOL − | Vol - |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| P | Ch- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| i | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| Q.MENU | Q.Menu | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| | Movie | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| EPG | Epg | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| | ☼1 | PRESET- | I<< / Preset- |

| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| ☼2 | >>I / Preset+ | | |
| Text | Text / Goto | | |
| Lang | Audio / Lang I/II | | |
| Subtitle | Subtitle / EQ | | |
| [←→] | Zoom / Size | | |
| << | << / Tune- | | |
| Pause | Pause / Step / Freeze | | |
| >> | >> / Tune+ | | |
| Rec | Rec / Rec Mode | | |
| Play | Play / Slow | | |
| Stop | Stop / Hold | | |
| Red | Red / Netflix / Search | | |
| Green | Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | | |
| | | | |
| | | | |