Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
SOURCE	Sour ce	TIMER AV	AV
SLEEP	Sl eep	PROG SLEEP	Sl eep
MUTE	Mut e	MUTE	Mut e
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	- / - -	SHIFT + -/-- GUIDE	Shi f t + Gui de
	Recal l	FAV PRE-CH	Pr e Ch
▲CH+	Up		Up

Originale		Sostituto	
▲CH+	CH+	+ CH	Ch +
▼CH-	CH-	CH −	Ch -
▼CH-	Down		Down
▶VOL+	Ri ght		Ri ght
◀VOL-	Lef t		Lef t
◀VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
▶VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
ENTER	Ent er	OK	Ok
	Red	A	Red
	Gr een	B	Gr een
	Yel l ow	C	Yel l ow
	Bl ue	D	Bl ue
INFO	I nf o	DISPLAY INFO	I nf o
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Gui de
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
NICAM	Ni cam	APP MEDIA	Medi a
FAV+	FAV+		>>

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
FAV-	FAV-	<<	<<		
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text		
EDITOR/GROUP	Edit/Group	SETTINGS OPT	Options		
INDEX	Index	RETURN BACK	Back		
LANG/AUDIO	Lang/Audio	SOUND DUAL	Dual		
TV/RADIO	TV/Radio	SEARCH TV/R	TV/R		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
SUBPAGE	Subpage	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt		
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format		
HOLD	Hold	ECO 3D	3D		
STILL	Still	CLEAR EXIT	Exit		
PMODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format		
SMODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual		