Originale		Sostituto	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
CH.LIST	CH. List	LIST SMART	Smart / List
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
PIC.MODE	PI C. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Originale		Sostituto	
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
CH+	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
CH-	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
Up	Up	Up	Up
Left	Left	Left	Left
OK	OK	OK	OK
Right	Right	Right	Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Down	Down	Down	Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
TIMESHIFT	Timeshift	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
REC.LIST	Rec. List	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
DVD SETUP	Red/ DVD Setup	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
REPEAT	Green/ Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
	Yellow/Languag		Yellow / YouTube / Repeat		Stop		Stop / Hold
	Blue/DVD Menu		Blue / Prime Video / Random		I<<		I<< / Preset-
	Title/Aspect		Guide / EPG / -/--		>>I		>>I / Preset+
	Zoom/Tv/Radio		TV/Radio /		<<		<< / Tune-
	Sleep		Sleep / Timer		>>		>> / Tune+
	Subtitle		Subtitle / EQ				
	Prog/Index		D.Menu / Top				
	A-B/Reveal		Setup / OPT /				
	Step/Audio		Audio / Lang I/II				
	Info/Display		Info / Angle				
	Text		Text / Goto				
	Eject		Eject / Surround				
	Size		Zoom / Size				
	Play		Play / Slow				
	Subpage		Fav / Marker / PC				
	Pause		Pause / Step / Freeze				
	Hold		Shift + Stop / Hold				