Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Blue	Blue / Prime Video / Random
Input	AV / Input / RDS	☼	Setup / OPT /
1	1	Info	Info / Angle
2	2	Up	Up
3	3	Left	Left
4	4	OK	OK
5	5	Right	Right
6	6	Down	Down
7	7	Back	Back / Return
8	8	Exit	Exit / Cancel / Clear
9	9	Home	Menu / Home
EPG	Guide / EPG / -/--	Vol +	Vol +
0	0	CH. List	Smart / List
Subtitle	Subtitle / EQ	CH+	CH+ / Page+
Red	Red / Netflix / Search	Vol -	Vol -
Green	Green / APP / Repeat	Mute	Mute / Dimmer
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	CH-	CH- / Page-

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
PVR	PVR	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /		
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /		
wuaki.tv	Wuaki.TV	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /		
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto		