Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
On/Standby	Power	Return	Back
Open/Close	Eject	Title	Media
Display	Info	OK	Ok
1	1	Up	Up
2	2	Down	Down
3	3	Right	Right
4	4	Left	Left
5	5	<</FR	<<
6	6	>>/FF	>>
7	7	I<</Prev	I<<
8	8	>>I/Next	>>I
9	9	I>/Step	Pause
0	0	Play/Pause	Play
+10	Guide	Stop	Stop
T-Search	AV	Repeat	Text
Menu	Menu	A-B	Shift + Play
Setup	Options	Slow	Red

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
CLEAR Clear	CLEAR EXIT Exit		
SUBTITLE Subtitle	AD SUBT Subt		
ANGLE Angle	ECO 3D 3D		
AUDIO Audio	SOUND DUAL Dual		
ZOOM Zoom	SHIFT + ZOOM Shift + Eject		
RANDOM Random	B Green		
PROG Prog	PROG SLEEP Sleep		