Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
MOSAIC	Mosaic	DISC NAV LIST	List
TV/AV	TV/AV	TIMER AV	AV
USB	USB	ECO 3D	3D
SAT	SAT	SOUND DUAL	Dual
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
TERR	TERR	SETTINGS OPT	Options
INFO	INFO	DISPLAY INFO	Info
MUTE	Mute	MUTE	Mute
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down

Originale		Sostituto	
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
AUDIO	Red/Audio	A	Red
ASPECT	Green/Aspect	B	Green
	Yellow/Subtitl	C	Yellow
FIND	Blue/find	D	Blue
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
0	0		
Search	SHIFT + SEARCH TV/R Shift + TV/R		
Return	RETURN BACK Back		
Tv/Radio	SEARCH TV/R TV/R		
Play/Pause	PLAY MODE ▶ Play		
Double Up	SHIFT + ▲ Shift + Up		
Double Down	SHIFT + ▼ Shift + Down		
PVR	PICTURE FORMAT Format		
Timer	SHIFT + TIMER AV Shift + AV		
Edit	AD SUBT Subt		