Originale	Sostituto
Power	Power
Input	AV / Input / RDS
[. . .]	Subtitle / EQ
MHEG/Cancel	Exit / Cancel / Clear
[1l2]	D. Menu / Top
[<>]	Picture / Format
Red/Demo	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Option	Setup / OPT /
Guide	Guide / EPG / -/--
Up	Up
Left	Left
OK/List	OK
Right	Right
Down	Down

Originale	Sostituto
Menu	Menu / Home
[≡]	Text / Goto
Vol +	Vol +
P+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
P-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
[i+]	Info / Angle

Originale		Sostituto	
0	0	HDMI - SAT 0	0
P⇄P	P↔P	RETURN BACK	Back / Return
Ambilight	Ambilight	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MODE	Ambilight Mode	LIST SMART	Smart / List

Originale	Sostituto