Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
►	Play	PLAY MODE ►	Play
❚❚	Pause/ Step	❚❚	Pause
■	Stop	■	Stop
►►	Scan >>	»	>>
◄◄	<< Scan	«	<<
►►❙	Skip >>❙	»❙	>>❙

Originale		Sostituto	
❙◄◄	I << Skip	K«	I <<
AV/INPUT	AV/ Input	TIMER AV	AV
DVD MENU	CH List/ DVD Menu	TOP MENU MENU	Menu
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
MODE	Mode	APP MEDIA	Media
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
INDEX/ZOOM	[≡]/ Index/ Zoom	DISPLAY INFO	Info
REPEAT	Red/ Repeat	A	Red
A-B	Green/ A-B	B	Green
PROGRAM	Yellow/ Program	C	Yellow
CLEAR	Blue/ Clear	D	Blue
AUDIO	O)) / Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	[. . .]/ Subtitl	AD SUBT	Subt
ANGLE	Camera/ Angle	PICTURE FORMAT	Format

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Resoluti on	3D		
Enter	Ok		
Up/ CH+	Up		
Down/ CH-	Down		
Right / FAV+	Right		
Left / FAV-	Left		
[. ≡] / Mx/ Titl e	TV/ R		
Open/ Cl ose	Ej ect		
Power Tv	Shi f t + Power		
PR/ CH+ Tv	Ch +		
PR/ CH- Tv	Ch -		
Vol + Tv	Vol +		
Vol - Tv	Vol -		