| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| Mute | Mute / Dimmer | EPG | Guide / EPG / -/-- |
| Power | Power | Home | Shift + Menu / |
| DR+/ Pop-Up-M | D. Menu / Top | Home | Smart / List |
| */ Zoom | Zoom / Size | PIP | Picture / Format |
| */ Zoom | Fav / Marker / PC | Text | Text / Goto |
| Web | Display / Media | Menu | Menu / Home |
| 1 | 1 | Back | Back / Return |
| 2 | 2 | Info | Info / Angle |
| 3 | 3 | Vol + | Vol + |
| 4 | 4 | PR+ | CH+ / Page+ |
| 5 | 5 | Up | Up |
| 6 | 6 | Left | Left |
| 7 | 7 | OK | OK |
| 8 | 8 | Right | Right |
| 9 | 9 | Down | Down |
| 0/ AV | 0 | Vol - | Vol - |
| 0/ AV | AV / Input / RDS | PR- | CH- / Page- |

| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| Red | Red / Netflix / Search | | |
| Green | Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue/Marker | Blue / Prime Video / Random | | |
| Blue/Marker | Shift + Fav / Marker / PC | | |
| << | << / Tune- | | |
| Play | Play / Slow | | |
| >> | >> / Tune+ | | |
| Rec | Rec / Rec Mode | | |
| Pause | Pause / Step / Freeze | | |
| Stop | Stop / Hold | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |