Originale	Sostituto
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
FAV	Fav / Marker / PC
World/Internet	Smart / List
Tv/Radio	TV/Radio /
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Music/Photo/Cam	AV / Input / RDS
0	0
LIB	D.Menu / Top Menu

Originale	Sostituto
Vol +	Vol +
P:P	Picture / Format
CH+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
EPG	Guide / EPG / -/--
CH-	CH- / Page-
Exit	Exit / Cancel / Clear
Menu	Menu / Home
Info	Info / Angle
Back	Back / Return
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Rec	Rec / Rec Mode
Play	Play / Slow

Menu

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Stop	HOLD Stop / Hold		
<<	TUNE- << / Tune-		
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
TEXT Text	GOTO TEXT Text / Goto		
SUBT. Subt.	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
AUDIO Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
OPT OPT	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		