Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Mute	Mute / Dimmer
Tv/AV	AV / Input / RDS	Vol -	Vol -
1	1	Up	Up
2	2	CH+	CH+ / Page+
3	3	Vol +	Vol +
Eject	Eject / Surround	Left	Left
4	4	OK	OK
5	5	Right	Right
6	6	Sys Menu	D. Menu / Top
Play/Pause	Play / Slow	CH-	CH- / Page-
7	7	Down	Down
8	8	Display	Display / Media
9	9	Picture	Picture / Format
Stop	Stop / Hold	Sound	Sound / Title
0	0	Timer	Sleep / Timer
-/--	SHIFT + GUIDE EPG: Shift + Guide / EPG / -/--	Nicam/A2	Audio / Lang I/II
Return	Back / Return	Lan/Prog-	SHIFT + CH PAGE: Shift + CH- / Page-

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
PROG+ ZOOM Zoom/ Prog+	SHIFT + CH PAGE Shift + CH+ /	SUBTITLE A-B Blue/ A-B/ Subtitl	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
SUB Sub	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
GOTO Goto	GOTO TEXT Text / Goto		
TV/TXT DVB-MENU SET SET/ Tv/ TXT/ DVB-	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
CANCEL TV FORMAT MENU Menu/ Cancel / Tv Format	HOME MENU Menu / Home		
REVEAL EXIT ANG ANG/ Reveal / Exit	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear		
INFO TITLE Title/ info	SHIFT + TITLE SOUND Shift + Sound / Title		
HOLD LANGUAGE << / Hold/ Languag	TUNE- << / Tune-		
SIZE TEXT >> / Size/ Text	TUNE+ >> / Tune+		
SUBPAGE FAV I << / Subpage	PRESET- I << / Preset-		
SUBPAGE FAV FAV	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
INDEX EPG >>I / Index	PRESET+ >>I / Preset+		
INDEX EPG EPG	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
TV/RADIO PRO Red/ Pro	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
TV/RADIO PRO Tv/ Radio	PROGRAM TV/ RADIO TV/ Radio /		
AUDIO SLOW Green/ Slow/ Audio	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
FREEZE REP Yellow/ Rep/ Freeze	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		