Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
OPEN/ CLOSE	Open/ Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AV/INPUT	AV Input	TIMER AV	AV
▶▶	>>	≫	>>
◀◀	<<	≪	<<
⏮	I <<	⏮	I <<
⏭	>>I	⏭	>>I

Originale		Sostituto	
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
■	Stop	■	Stop
❚❚	Pause	❚❚	Pause
	Info/ Menu	DISPLAY INFO	Info
	Home	HOME SMART	Smart
ENTER	Enter	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
BACK	Back	RETURN BACK	Back
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
R	Red	A	Red
G	Green	B	Green
Y	Yellow	C	Yellow
B	Blue	D	Blue
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
AUDIO O)) / Audi o	SOUND DUAL Dual		
SUBTITLE [. . .] / Subt i t l	AD SUBT Subt		
TITLE/POP-UP Ti t l e/ Pop- Up	SEARCH TV/R TV/ R		
TV POWER Power TV	SHIFT + Shi f t + Power		
PR/CH PR+ Tv	+ CH Ch +		
PR- Tv	CH − Ch -		
VOL Vol + Tv	+ VOL Vol +		
Vol - Tv	VOL − Vol -		
CLEAR Cl ear	CLEAR EXIT Exi t		