# Mandis shop

RC1243

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Power | Power |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| M | Menu / Home |
| 0 | 0 |
| - - | Guide / EPG / -/-- |
| Vol - | Vol - |
| Vol + | Vol + |
| P- | CH- / Page- |
| P+ | CH+ / Page+ |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Up | Up |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Right | Right |
| Down | Down |
| Red | Red / Netflix / Search |
| Mute | Mute / Dimmer |
| Green | Green / APP / Repeat |
| AV | AV / Input / RDS |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| TV | TV/Radio / |
| Blue | Blue / Prime Video / Random |
| TXT | Text / Goto |