Originale		Sostituto	
	Power		Power
	M	TOP MENU MENU	Menu
	OK	OK	Ok
	i	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9

Originale		Sostituto	
	0	0	0
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
	-/--	-/-- GUIDE	Guide
	[<>]	PICTURE FORMAT	Format
	Mute	MUTE	Mute
	I-II	SOUND DUAL	Dual
	TV	SEARCH TV/R	TV/R
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Prog+	+ CH	Ch +
	Prog-	CH −	Ch -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	[≡]	REPEAT TEXT	Text

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
	[≡o]	SETTINGS OPT	Options				
	[≡+]	HOME SMART	Smart				
	[≡x]	AD SUBT	Subt				
	[. ≡]	TIMER AV	AV				
	[≡♦]	DISC NAV LIST	List				
	[≡?]	APP MEDIA	Media				
	[≡i]	RETURN BACK	Back				