Originale	Sostituto
Mute	Mute / Dimmer
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Swap	Setup / OPT /
0	0
AV	AV / Input / RDS
[ ]	Shift + 1
♪	Sound / Title
[<>]	Picture / Format

Originale	Sostituto
[i]	Info / Angle
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Vol +	Vol +
Text	Text / Goto
Menu	Menu / Home
CH+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Back	Back / Return
Tv/Exit	TV/Radio / Program

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
CH-	CH- / Page-		
FAV	Fav / Marker / PC		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Audio	Audio / Lang I/II		
Guide	Guide / EPG / -/--		
[?]	Shift + Info / Angle		
[≡x]	Shift + 5		
[:≡]	Shift + 4		
[↕]	Shift + 3		
[↕]	Shift + 2		
PIP Pos	D.Menu / Top		
PIP Size	Zoom / Size		
PIP	Eject / Surround		