| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Mute | Mute / Dimmer |
| Power | Power |
| PP | Back / Return |
| I-II | Audio / Lang I/II |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| -- | Guide / EPG / -/-- |
| P<P | Fav / Marker / PC |
| Menu | Menu / Home |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Info | Info / Angle |
| Left | Left |
| Up | Up |
| P+ | CH+ / Page+ |
| Right | Right |
| Down | Down |
| P- | CH- / Page- |
| Vol - | Vol - |
| Vol + | Vol + |
| Red/Sound | Red / Netflix / Search |
| Red/Sound | Sound / Title |
| Green/Picture | Green / APP / Repeat |
| Green/Picture | Picture / Format |
| Yellow/Feature | Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue/Install | Blue / Prime Video / Random |
| TV | TV/Radio / |
| AV | AV / Input / RDS |

| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| [ ≡] | GOTO TEXT Text / Goto | | |
| [ / ≡] | SHIFT + GOTO TEXT Shift + Text / | | |
| [ ≡o] | TIMER SLEEP Sleep / Timer | | |
| [ ≡+] | HOLD Stop / Hold | | |
| [ ≡x] | OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT / | | |
| [ ≡♦] | SIZE ZOOM Zoom / Size | | |
| [ ≡?] | LIST SMART Smart / List | | |
| [ ≡i ] | MEDIA DISPLAY Display / Media | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |