Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
A/B	A/B	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow

Originale		Sostituto	
	Blue	D	Blue
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ok	OK	OK	Ok
SFI EPG	SFI / EPG	-/-- GUIDE	Guide
EXIT	Recall / Exit	CLEAR EXIT	Exit
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
TV RADIO	Tv/ Radio	SEARCH TV/R	TV/R
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
+	Prog+	+ CH	Ch +
PROG	Prog-	CH −	Ch -
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
HILFE	Hilfe	SETTINGS OPT	Options
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text

Originale		Sostituto	
STOP	Stop		Stop
EXT	EXT	TIMER AV	AV
	V	HOME SMART	Smart

Originale	Sostituto