Originale		Sostituto	
INPUT SEL	Input Sel	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
DTV/ANALOG	DTV/Analog	MEDIA DISPLAY	Display / Media
HDD	HDD	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
STANDBY/ON	Standby/On		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TV/DVD	Tv/DVD	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
0	0	HDMI-SAT 0	0

Originale		Sostituto	
COPY	Copy	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
TV VOL	Vol +	VOL	Vol +
TV MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PROG	Prog+	CH PAGE	CH+ / Page+
TV VOL	Vol -	VOL	Vol -
PROG	Prog-	CH PAGE	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Up		Up

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Left	Left	FAV List	SHIFT + PC FAV MARKER — Shift + Fav / Marker / PC
OK	OK	Timer	TIMER SLEEP — Sleep / Timer
Right	Right	Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode
Down	Down	Rec Mode	SHIFT + REC MODE — Shift + Rec / Rec Mode
Title List/Disc Menu	LIST SMART — Smart / List	Audio	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II
Exit	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear	Rec	SHIFT + STEP-FREEZE — Shift + Pause / Step /
Play List/Title Menu	TITLE SOUND — Sound / Title		
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
Guide	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--		
Info	ANGLE INFO — Info / Angle		
Subtitle	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ		
Marker	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC		
Text	GOTO TEXT — Text / Goto		
Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio / Program		

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Standby/On TV	Power		
Mute Tv	Mute / Dimmer		
Input Sel	AV / Input / RDS		
Tv Vol +	Vol +		
Prog+	CH+ / Page+		
Tv Vol -	Vol -		
Prog-	CH- / Page-		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		

Originale		Sostituto	
INPUT SEL	Input Sel	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
DTV/ANALOG	DTV/Analog	MEDIA DISPLAY	Display / Media
HDD	HDD	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
STANDBY/ON	Standby/On		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TV/DVD	Tv/DVD	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
0	0	HDMI-SAT 0	0

Originale		Sostituto	
COPY	Copy	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
PROG	Prog+	CH PAGE +	CH+ / Page+
PROG	Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Down	Down	Rec Mode	SHIFT + REC MODE — Shift + Rec / Rec Mode
Title List/Disc Menu	SMART — Smart / List	AUDIO	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II
Exit	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear	REC PAUSE	SHIFT + STEP-FREEZE — Shift + Pause / Step /
Play List/Title Menu	TITLE SOUND — Sound / Title		
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
GUIDE	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--		
INFO	ANGLE INFO — Info / Angle		
SUBTITLE	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ		
MARKER	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC		
TEXT	GOTO TEXT — Text / Goto		
TV/RADIO	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /		
FAV LIST	SHIFT + PC FAV MARKER — Shift + Fav / Marker / PC		
TIMER	TIMER SLEEP — Sleep / Timer		
REC	REC MODE — Rec / Rec Mode		