| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| STANDBY/ON | Power | | Power |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| TV/DVD | Tv/DVD | SEARCH TV/R | TV/R |
| REPEAT | Repeat | REPEAT TEXT | Text |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| PAUSE | Pause | | Pause |
| | I<< | | I<< |
| | >>I | | >>I |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | << | | << |
| STOP | Stop | | Stop |
| PLAY | Play | PLAY MODE | Play |
| | >> | | >> |
| TV MUTE AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| TV VOL | Tv Vol + | + VOL | Vol + |
| TV VOL | Tv Vol - | VOL − | Vol - |
| PROG | Prog+ | + CH | Ch + |
| PROG | Prog- | CH − | Ch - |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| TITLE LIST DISC MENU | Title List/Disc Menu | HOME SMART | Smart |
| PLAY LIST TITLE MENU | Play List/Title Menu | APP MEDIA | Media |
| REC | Rec | REC MODE | Rec |
| OPEN/CLOSE | Open/Close | ZOOM | Eject |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| A | Red | A | Red |
| B | Green | B | Green |
| C | Yellow | C | Yellow |
| D | Blue | D | Blue |
| COPY | Copy | SETTINGS OPT | Options |
| MARKER | Marker | GUIDE | Guide |
| TIMER | Timer | SHIFT + TIMER AV | Shift + AV |
| REC MODE | Rec Mode | SHIFT + REC MODE | Shift + Rec |
| REC PAUSE TIME SHIFT | Rec | ECO 3D | 3D |
| INPUT SEL. | Input Sel | TIMER AV | AV |
| TV STANDBY/ON | Tv Standby/On | SHIFT + | Shift + Power |
| OK | OK | OK | Ok |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Left | | Left |
| | Right | | Right |
| DVD | DVD | SHIFT + HOME SMART | Shift + Smart |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| HDD | HDD | SHIFT + APP MEDIA | Shift + Media |
| TV | Input Sel Tv | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| 1 | 1 Tv | SHIFT + 1 | Shift + 1 |
| 2 | 2 Tv | SHIFT + 2 | Shift + 2 |
| 3 | 3 TV | SHIFT + 3 | Shift + 3 |
| 4 | 4 Tv | SHIFT + 4 | Shift + 4 |
| 5 | 5 Tv | SHIFT + 5 | Shift + 5 |
| 6 | 6 Tv | SHIFT + 6 | Shift + 6 |
| 7 | 7 Tv | SHIFT + 7 | Shift + 7 |
| 8 | 8 Tv | SHIFT + 8 | Shift + 8 |
| 9 | 9 Tv | SHIFT + 9 | Shift + 9 |
| 0 | 0 Tv | SHIFT + 0 | Shift + 0 |
| PROG | Prog+ Tv | SHIFT + CH + | Shift + Ch + |
| PROG | Prog- Tv | SHIFT + CH − | Shift + Ch - |
| TV MUTE AUDIO | Tv Mute | MUTE | Mute |