Originale		Sostituto	
	Power		Power
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
USB	USB	SEARCH TV/R	TV/R
ANGLE	Angle	SETTINGS OPT	Options
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
REPEAT A-B	Repeat A-B	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
DISC	Disc	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SETUP	Setup	TOP MENU MENU	Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left

Originale		Sostituto	
OK	OK	OK	Ok
REW	<<< / REW	B	Green
FFW	>>> / FFW	D	Blue
PREV	I < / Prev		I <<
NEXT	>I / Next		>>I
PLAY/PAUSE	Play/Pause	PLAY MODE	Play
REC	Rec	REC MODE	Rec
STOP	Stop		Stop
TV VOL +	Vol + Tv	VOL +	Vol +
TV VOL −	Vol - Tv	VOL −	Vol -
TV MUTE	Mute TV	MUTE	Mute
P +	PR+	CH +	Ch +
P −	PR-	CH −	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4

Originale		Sostituto	
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SHUFFLE	Shuffle	FAV PRE-CH	Pre Ch
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
TIME SEARCH	Time Search	PROG SLEEP	Sleep

Originale	Sostituto