Originale	Sostituto
Power	Power
Source	AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
-/--	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0
PRE-CH	Fav / Marker / PC
Tv/DTV	TV/Radio /
CH.List	Smart / List
D.Menu	D.Menu / Top Menu

Originale	Sostituto
Rec	Rec / Rec Mode
<<	<< / Tune-
Stop	Stop / Hold
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
>>	>> / Tune+
Vol +	Vol +
P+	CH+ / Page+
Mute	Mute / Dimmer
Vol -	Vol -
P-	CH- / Page-
Menu	Menu / Home
Exit	Exit / Cancel / Clear
Up	Up
Left	Left
Enter/OK	OK
Right	Right

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Down	Down		
Return	Back / Return		
Info	Info / Angle		
Anynet	Display / Media		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Text/Mix	Text / Goto		
[≡♦] / P. Size	Zoom / Size		
[≡o] / P. Mode	Picture / Format		
[≡+] / PIP	Setup / OPT /		
Guide	Guide / EPG / -/--		
I-II / Dual	Audio / Lang I/II		
Still	Eject / Surround		
Subtitle	Subtitle / EQ		