Mandis shop

REMCON342

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	<<	<<
Eject	Eject	Play	Play
Tv/VCR	TV/R	>>	>>
AV	AV	Pause/Still	Pause
CM Skip	Options	Stop	Stop
ez Power Off	Smart	LP	Media
ez Repeat	Text	C. Lock	Back
1	1	Up	Up
2	2	Down	Down
3	3	Right	Right
4	4	Left	Left
5	5	i	Info
6	6	OK/CLK/CNT	Ok
7	7	Clear	Exit
8	8	Rec/OTR	Rec
9	9		
0	0		

https://remcontrols.cf/1056-452-telecomando-sostituzione-REMCON342.html