Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	P-	Ch -
Mute	Mute	Down	Down
Display	Shift + Info	Right	Right
TV	TV/R	Vol +	Vol +
PC	Smart	Left	Left
Scart	AV	Vol -	Vol -
Video/S-V	Media	Enter	Ok
Component	Options	Menu	Menu
Sound	Dual	Red	Red
Exit	Exit	Green	Green
APC	Guide	Yellow	Yellow
ARC	Shift + Pre Ch	Blue	Blue
Reset	Back	[≡i]	Info
Sleep	Sleep	1	1
Teletext	Text	[+]	Shift + Options
Up	Up	2	2
P+	Ch +	[≡x]	Shift + TV/R

Originale		Sostituto	
3	3	3	3
[≡?]	[≡?]	DISC NAV LIST	List
4	4	4	4
[♦]	[♦]	SHIFT + ECO 3D	Shift + 3D
5	5	5	5
POSITION	Position	AD SUBT	Subt
6	6	6	6
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format
7	7	7	7
[O]	[O]	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
8	8	8	8
	PIP Source	<<	<<
9	9	9	9
	PIP Source Up	>>	>>
0	0	0	0
	On/Off	ECO 3D	3D
+100	+100	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide

Originale		Sostituto	
RTN	RTN	FAV PRE-CH	Pre Ch