Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Up	Up
Stop	Stop / Hold	Left	Left
Pause	Pause / Step / Freeze	OK	OK
Rec	Rec / Rec Mode	Right	Right
<<	<< / Tune-	Exit	Exit / Cancel / Clear
Play	Play / Slow	Down	Down
>>	>> / Tune+	III / Options	Setup / OPT /
Guide	Guide / EPG / -/--	Back	Back / Return
3D	Eject / Surround	CH-	CH- / Page-
Ambilight	Display / Media	CH+	CH+ / Page+
Source	AV / Input / RDS	Vol -	Vol -
TV	TV/Radio /	Mute	Mute / Dimmer
[<>] / Format	Picture / Format	Vol +	Vol +
Home	Menu / Home	Red	Red / Netflix / Search
Smart Tv	Smart / List	Green	Green / APP / Repeat
≡/List	Shift + Smart / List	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
[i] / Info	Info / Angle	Blue	Blue / Prime Video / Random

Originale		Sostituto	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
0	0	0	0
TEXT	[≡] / Text	GOTO TEXT	Text / Goto

Originale	Sostituto