Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Open/Close	Eject / Surround	Enter	OK
Power	Power	Right / Set +	Right
Tv/VCR	AV / Input / RDS	Clear / Cancel	Exit / Cancel / Clear
VCR	Shift + 4	CH-	CH- / Page-
DVD	Shift + 2	Down	Down
Clock Counter	Info / Angle	Return	Back / Return
Program	TV/Radio /	Stop	Stop / Hold
One Touch	Green / APP / Repeat	Pause/Step	Pause / Step / Freeze
Instant Skip	Text / Goto	Play	Play / Slow
Setup/VCR	Setup / OPT /	I << Skip/Index-	I << / Preset-
Zoom	Zoom / Size	<<	<< / Tune-
I > Slow	Blue / Prime Video / Random	>>	>> / Tune+
Top Menu	D. Menu / Top	Skip	>>I / Preset+
Up	Up	Rec/OTR	Rec / Rec Mode
CH+	CH+ / Page+	Timer Rec	Sleep / Timer
DVD Menu	Menu / Home	Play	Red / Netflix / Search
Left / Set-	Left	A-B RPT	Yellow / YouTube / Repeat

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
1	1		
2	2		
3	3		
Display/Call	Display / Media		
4	4		
5	5		
6	6		
Jump/Zero Return	Guide / EPG / -/--		
7	7		
8	8		
9	9		
0/AUX	0		
Camera/Angle/Counter Reset	Picture / Format		
[...]/Subtitle/A	Subtitle / EQ		
O))/Audio/Audio Select	Audio / Lang I/II		
Marker	Fav / Marker / PC		