Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Up/ CH+	Up
Red	Red / Netflix / Search	Left	Left
TV/ SAT	TV/ Radio /	Vol -	Vol -
Green	Green / APP / Repeat	OK	OK
TV/ ♫	Sound / Title	Right	Right
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Vol +	Vol +
Zoom	Zoom / Size	Down/ CH-	Down
Blue	Blue / Prime Video / Random	P+	CH+ / Page+
Pause	Pause / Step / Freeze	FAV	Fav / Marker / PC
Audio	Audio / Lang I/II	P-	CH- / Page-
EPG	Guide / EPG / -/--	Recall	Back / Return
SubT	Subtitle / EQ	1	1
TEXT	Text / Goto	2	2
EXIT	Exit / Cancel / Clear	3	3
MENU	Menu / Home	4	4
M/P	Smart / List	5	5
MUTE	Mute / Dimmer	6	6

Originale		Sostituto	
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
Info	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
0	0	HDMI - SAT 0	0
Timer	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Originale	Sostituto