Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Right	Right
Menu	Menu	Left	Left
Text	Text	Red	Red
[+]/Aspect	Format	Green	Green
[≡♦]/STTL	Subt	Yellow	Yellow
Input TV	TV/R	Blue	Blue
Input AV	AV	Mute	Mute
i	Info	Vol +	Vol +
X/Exit	Exit	Vol -	Vol -
Back/Return	Back	CH+	Ch +
Option	Options	CH-	Ch -
Home	Smart	1	1
APPS	Media	2	2
Guide	Guide	3	3
OK	Ok	4	4
Up	Up	5	5
Down	Down	6	6

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
7pqrs	7	7	7		
8tuv	8	8	8		
9wxyz	9	9	9		
0	0	0	0		
OFF TIMER	Off Timer	ECO 3D	3D		
LAST VIEW	Last View	FAV PRE-CH	Pre Ch		
? eHELP	?/Help	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play		
▶▶	>>	»	>>		
◀◀	<<	«	<<		
❚❚	Pause	❚❚	Pause		
▶▶❚	>>❚	»❚	>>❚		
❚◀◀	❚<<	❚«	❚<<		
■	Stop	■	Stop		
●	Rec	REC MODE ●	Rec		