Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	PR-	Ch -
Mute	Mute	Up	Up
1	1	Down	Down
2	2	Right	Right
3	3	Left	Left
4	4	OK/List	Ok
5	5	Vol +	Vol +
6	6	Vol -	Vol -
7	7	Info	Info
8	8	Exit	Exit
9	9	↑	>>
0	0	↓	<<
Tv/Radio	TV/R	Pause	Pause
←PR	Back	Red	Red
EPG	Guide	Green	Green
Menu	Menu	Yellow	Yellow
PR+	Ch +	Blue	Blue

Originale		Sostituto	
	Audio	SOUND DUAL	Dual
	TXT	REPEAT TEXT	Text
	[. . .]	AD SUBT	Subt
	Audio L/R	SETTINGS OPT	Options
	[+]	ECO 3D	3D
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
UHF	UHF	HOME SMART	Smart
PAL/NTSC	PAL/NTSC	PICTURE FORMAT	Format
TV/AV	Tv/AV	TIMER AV	AV

Originale	Sostituto