Originale	Sostituto
Power	Power
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Rec	Rec / Rec Mode
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
Tv Guide	Guide / EPG / -/--
Setup	Setup / OPT /
Format	Picture / Format
Sources	AV / Input / RDS
Exit	Exit / Cancel / Clear
Home	Menu / Home
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random

Originale	Sostituto
Info	Info / Angle
Options	Shift + Setup / OPT / Tools
Back	Back / Return
List	Smart / List
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Ok	OK
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
CH+	CH+ / Page+
CH-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3

Originale		Sostituto	
4 GHI	4	VIDEO 4	4
5 JKL	5	TAPE 5	5
MNO 6	6	TUNER 6	6
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7
8 TUV	8	USB 8	8
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto

Originale	Sostituto