Originale	Sostituto
Power	Power
[i +]	I nf o
DTT/ Tv	TV/ R
Rec/ AV1	Rec
St op/ AV2	St op
Pl ay/ AV3	Pl ay
AV4	AV
Pause/ AV5	Pause
<<< / HDM 1/ 2	<<
>>> / RGB	>>
Menu	Menu
Back	Back
Up	Up
Down	Down
Ri ght	Ri ght
Lef t	Lef t
OK	Ok

Originale	Sostituto
♪/ S. Mode	Shi f t + Dual
P. Mode	Shi f t + For mat
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
I / I I	Dual
Mut e	Mut e
P+	Ch +
P-	Ch -
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Originale		Sostituto	
	0		0
2-4-12	[>I <] / 2-4-12	ECO 3D	3D
	[I ≡]	SETTINGS OPT	Options
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	[≡i]	DISC NAV LIST	List
	[≡X]	HOME SMART	Smart
SLIDE SHOW	[. . .] / Slide Sho	AD SUBT	Subt
ROTATE	[≡?] / Rotate	FAV PRE-CH	Pre Ch
	[≡] / Text	REPEAT TEXT	Text
SWIVEL	Swivel	PROG SLEEP	Sleep
	[<>]	PICTURE FORMAT	Format
PHOTO	Photo	APP MEDIA	Media

Originale	Sostituto

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power		
OK	Ok		
Up	Up		
Down	Down		
Right	Right		
Left	Left		
Menu	Menu		
Play/AV3	Play		
Stop/AV2	Stop		
Pause/AV5	Pause		
<<</HDMI 1/2	<<		
>>/RGB	>>		
P+	Ch +		
P-	Ch -		

Originale		Sostituto	
	Power		Power
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
P+	P+	CH +	Ch +
P-	P-	CH –	Ch -
Vol +	Vol +	VOL +	Vol +
Vol -	Vol -	VOL –	Vol -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Originale		Sostituto	
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0