Originale	Sostituto
Standby/on	Power
One Touch	Zoom / Size
Open/Close	Eject / Surround
HDD	Shift + 7
DVD	Shift + 2
1	1
2	2
3	3
Input Select	AV / Input / RDS
4	4
5	5
6	6
CH+	CH+ / Page+
7	7
8	8
9	9
CH-	CH- / Page-

Originale	Sostituto
+	Fav / Marker / PC
0	0
Clear	Exit / Cancel / Clear
Red/Audio	Red / Netflix / Search
Red/Audio	Audio / Lang I/II
Green/Subtitle	Green / APP / Repeat
Green/Subtitle	Subtitle / EQ
Yellow/Angle	Yellow / YouTube / Repeat
Yellow/Angle	Shift + Info / Angle
Blue/Play Mode	Blue / Prime Video / Random
Disc Navigator/Top	D.Menu / Top
Up	Up
Menu	Menu / Home
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Home Menu	Shift + Menu / Home

Originale	Sostituto
Home Menu	Smart / List
Down	Down
Return	Back / Return
Guide	Guide / EPG / -/--
Info	Info / Angle
Help	Mute / Dimmer
Display	Display / Media
<< Rev Scan	<< / Tune-
Play	Play / Slow
Fwd Scan >>	>> / Tune+
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop/OK	Stop / Hold
← CM Back	Shift + I<< / Preset-
· → CM Skip	Shift + >>I / Preset+
I<< Prev Case Se	I<< / Preset-
>>I Next Case	>>I / Preset+
◁I Step/Slow	Shift + << / Tune-

Originale	Sostituto
Step/Slow II>	Shift + >> /
Rec	Rec / Rec Mode
Stop Rec	Shift + Stop /
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode
Timer Rec	Sleep / Timer
Power Tv	Shift + Power
CH+ Tv	Shift + CH+ /
Vol + Tv	Vol +
TV / DVD	TV/Radio /
TV / DVD	Shift + 1
Input Select T	Shift + AV / Input / RDS
CH- Tv	Shift + CH- /
Vol - Tv	Vol -
Tv Direct Rec	Picture / Format