Originale		Sostituto	
Standby/on		Power	
One Touch		Zoom / Size	
Open/Close		Eject / Surround	
HDD		Shift +	7
DVD		Shift +	2
1		1	
2		2	
3		3	
Input Select		AV / Input / RDS	
4		4	
5		5	
6		6	
CH+		CH+ / Page+	
7		7	
8		8	
9		9	
CH-		CH- / Page-	

Originale		Sostituto	
+		Fav / Marker / PC	
0		0	
Clear		Exit / Cancel / Clear	
Red/Audio		Red / Netflix / Search	
Red/Audio		Audio / Lang I/II	
Green/Subtitle		Green / APP / Repeat	
Green/Subtitle		Subtitle / EQ	
Yellow/Angle		Yellow / YouTube / Repeat	
Yellow/Angle		Shift +	Info / Angle
Blue/Play Mode		Blue / Prime Video / Random	
Disc Navigator/Top		D.Menu / Top	
Up		Up	
Menu		Menu / Home	
Left		Left	
Enter		OK	
Right		Right	
Home Menu		Shift +	Menu / Home

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Home Menu	Smart / List	Step/Slow II>	Shift + >> /
Down	Down	Rec	Rec / Rec Mode
Return	Back / Return	Stop Rec	Shift + Stop /
Guide	Guide / EPG / -/--	Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode
Info	Info / Angle	Timer Rec	Sleep / Timer
Help	Mute / Dimmer	Power Tv	Shift + Power
Display	Display / Media	CH+ Tv	Shift + CH+ /
<< Rev Scan	<< / Tune-	Vol + Tv	Vol +
Play	Play / Slow	TV / DVD	TV/Radio /
Fwd Scan >>	>> / Tune+	TV / DVD	Shift + 1
Pause	Pause / Step / Freeze	Input Select T	Shift + AV / Input / RDS
Stop/OK	Stop / Hold	CH- Tv	Shift + CH- /
← CM Back	Shift + I<< / Preset-	Vol - Tv	Vol -
·→ CM Skip	Shift + >>I / Preset+	Tv Direct Rec	Picture / Format
I<< Prev Case Se	I<< / Preset-		
>>I Next Case	>>I / Preset+		
<II Step/Slow	Shift + << / Tune-		