Originale	Sostituto
Standby	Power
Menu/PBC	Menu / Home
Display	Display / Media
Mute	Mute / Dimmer
P/N	Picture / Format
L/R	Smart / List
Angle	Info / Angle
Language	Audio / Lang I/II
Subtitle	Subtitle / EQ
Title	Sound / Title
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7

Originale	Sostituto
8	8
9	9
0	0
Up	Up
10+	Guide / EPG / -/--
Slow	Shift + Play /
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Down	Down
Setup	Setup / OPT /
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
I <<	I << / Preset-

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
	>>I	PRESET+	>>I / Preset +				
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
MARK	Mark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC				
GOTO	Goto	GOTO TEXT	Text / Goto				
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size				