Originale	Sostituto
Power	Power
Input 1	SHIFT + TV 1 — Shift + 1
Input 2	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2
Input 3	SHIFT + CD-STB 3 — Shift + 3
Input 4	SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4
Input 5	SHIFT + TAPE 5 — Shift + 5
PC	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC
[I +]/[≡◆]	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /
[<>]	FORMAT PICTURE — Picture / Format
1	TV 1 — 1
2	DVD 2 — 2
3	CD-STB 3 — 3
4	VIDEO 4 — 4
5	TAPE 5 — 5
6	TUNER 6 — 6
7	AUX-HDD 7 — 7
8	USB 8 — 8

Originale	Sostituto
9	BLUETOOTH 9 — 9
[i +]/Timer	ANGLE INFO — Info / Angle
[i +]/Timer	TIMER SLEEP — Sleep / Timer
0	HDMI-SAT 0 — 0
HDMI Control	LIST SMART — Smart / List
P+	CH PAGE + — CH+ / Page+
I-II	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II
Vol +	VOL + — Vol +
P-	CH PAGE − — CH- / Page-
Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
Vol -	VOL − — Vol -
Return	RETURN BACK — Back / Return
Up	Up
Home Menu	HOME MENU — Menu / Home
Left	Left
Enter	OK — OK
Right	Right

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Down	Down		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
[. . .]	Subtitle / EQ		
[≡?]	D. Menu / Top		
[≡i]	Display / Media		
[≡]	Text / Goto		