Originale	Sostituto
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
NICAM	Audio / Lang I/II
4	4
5	5
6	6
RECALL	Back / Return
7	7
8	8
9	9
0	0
MENU	Menu / Home
Up	Up
SOURCE	AV / Input / RDS

Originale	Sostituto
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Display	Display / Media
Vol +	Vol +
Sound	Sound / Title
CH +	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
PIC	Picture / Format
CH -	CH- / Page-
SLEEP	Sleep / Timer
ASPECT	Shift + Picture / Format
TV	Shift + 1
AV	Shift + 2
AV	Shift + AV / Input / RDS

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto
HDMI	HDMI	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0			
SCART1	SCART1	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3			
Y.Pb.Pr	Y. PB. PR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4			
PC	P. C.	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC			
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search			
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat			
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat			
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random			
REVEAL	Reveal	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC			
HOLD	Hold	HOLD	Stop / Hold			
LIST	List	LIST SMART	Smart / List			
INDEX	Index	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--			
SUBPAGE	Subpage	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /			
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size			
AUTO	Auto	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top			
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto			