Originale		Sostituto	
	Power		Power
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	☼/ Favoritos	FAV PRE-CH	Pre Ch
	abc/ Borrar	SETTINGS OPT	Options
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	Prog+	+ CH	Ch +

Originale		Sostituto	
	Prog-	CH −	Ch -
	Guía	GUIDE	Guide
	VOD/ Videoclub	HOME SMART	Smart
	ver TV	SEARCH TV/R	TV/R
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	PVR	APP MEDIA	Media
	Info	DISPLAY INFO	Info
	Atrás	RETURN BACK	Back
	Salir	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow

Originale		Sostituto	
D	Bl ue	D	Bl ue
zoom	[X] / Zoom	PICTURE FORMAT	For mat
	I <<		I <<
	>>I		>>I
	Rec	REC MODE	Rec
	<<		<<
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	Pause		Pause
	St op		St op
	>>		>>
TV	Power Tv	SHIFT +	Shi f t + Power

Originale	Sostituto