Originale	Sostituto
Power	Power
Open/Close	Eject / Surround
Power Tv	Shift + Power
DVD	Shift + 2
HDD	Shift + 7
AV/Input	AV / Input / RDS
AV/Input Tv	Shift + AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
PR/CH+ Tv	CH+ / Page+
4	4
5	5
6	6
PR/CH- Tv	CH- / Page-
7	7
8	8

Originale	Sostituto
9	9
Vol + Tv	Vol +
Dubbing	Blue / Prime Video / Random
0	0
Mute Tv	Mute / Dimmer
Vol - Tv	Vol -
Audio	Audio / Lang I/II
Subtitle	Subtitle / EQ
Clear	Exit / Cancel / Clear
Rec	Rec / Rec Mode
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode
Timer Rec	Sleep / Timer
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
I <<	I << / Preset-
>>I	>>I / Preset+
Pause/Step	Pause / Step / Freeze

Originale	Sostituto
Play	Play / Slow
Stop	Stop / Hold
Home	D. Menu / Top
Up/PR/CH+	Up
Menu/List	Menu / Home
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Display	Display / Media
Down/PR/CH-	Down
Return	Back / Return
Timeshift	Text / Goto
Marker	Fav / Marker / PC
Search	Red / Netflix / Search
Setup	Setup / OPT /
PIP	Smart / List
Zoom	Zoom / Size

Originale	Sostituto
Title	Sound / Title
CHP. ADD	Guide / EPG / -/--
I.Skip	Info / Angle
Repeat	Green / APP / Repeat
A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Thumbnail	Picture / Format
TV/DVD	TV/Radio /