Mandis shop

Pioneer AXD7727

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Standby/on	Power	9	9
Open/Close	Eject	0	0
CD	Red	Equalizer	Options
USB	Green	P. Bass	TV/R
Tuner	Yellow	Bass/Treble	Subt
Audio In	Blue	Random	Media
BT Audio	Dual	Clear	Exit
Clock/Timer	AV	Repeat	Text
Sleep	Sleep	Display	Info
1	1	Folder	Back
2	2	Menu	Menu
3	3	Memory/Program	D. Menu
4	4	Up/Tune+	Up
5	5	Down/Tune-	Down
6	6	Right	Right
7	7	Left	Left
8	8	Enter	Ok

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Preset +	Ch +		
Preset -	Ch -		
Dimmer	Format		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
Mute	Mute		
>>I	>>I		
I <<	I <<		
>>	>>		
<<	<<		
Stop	Stop		
Pause	Pause		
Play	Play		
ST/Mono	3D		
RDS ASPM	Guide		
RDS PTY	Pre Ch		
RDS Display	Smart		