Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	0	0
Mute	Mute	-/--	Shift + Guide
Pic Size	Format	PRE-CH	Pre Ch
Pic Mode	Shift + Format	Keylock	Shift + TV/R
Sleep	Sleep	PIP	3D
Dual I-II	Dual	P.Input	Subt
S.Mode	Shift + Dual	P.Position	List
Still	Shift + Options	P.Size	Shift + Eject
1	1	P.Swap	Options
2	2	TV	TV/R
3	3	PC/HDMI	Media
4	4	AV/Sel	Smart
5	5	Source	AV
6	6	Menu	Menu
7	7	Exit	Exit
8	8	TTX/On	Text
9	9	Mix	Shift + Pre Ch

Originale		Sostituto	
PR+		Ch +	
PR-		Ch -	
Up		Up	
Down		Down	
Right		Right	
Left		Left	
OK		Ok	
Vol +		Vol +	
Vol -		Vol -	
Red		Red	
Green		Green	
Yellow		Yellow	
Blue		Blue	
Store		Rec	
Flof/List		Info	
Hold		Guide	
Size		Eject	

Originale	Sostituto
Cancel	Shift + Back
Index	Back
Time	Shift + AV
Reveal	D. Menu
A1	Shift + 1
A2	Shift + 2
A3	Shift + 3
A4	Shift + 4
A5	Shift + 5
B1	Shift + 6
B2	Shift + 7
B3	Shift + 8
B4	Shift + 9
B5	Shift + 0