Originale		Sostituto	
	Power		Power
TV/HDD	Tv/HDD	SEARCH TV/R	TV/R
TUNER	Tuner	AD SUBT	Subt
CAM	CAM	APP MEDIA	Media
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
1	1	1	1
abc 2	2	2	2
def 3	3	3	3
ghi 4	4	4	4
jkl 5	5	5	5
mno 6	6	6	6
pqrs 7	7	7	7
tuv 8	8	8	8
wxyz 9	9	9	9
0	0	0	0
a/A T/C	T/C	FAV PRE-CH	Pre Ch
BACK	Back	RETURN BACK	Back

Originale		Sostituto	
BROWSER HDD	HDD Browser	HOME SMART	Smart
MENU DISC	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
CHANNEL	CH+	+ CH	Ch +
CHANNEL	CH-	CH −	Ch -
STOP	Stop		Stop
PAUSE	Pause		Pause
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
DAY-	I <<</ Day-		I <<
DAY+	>>I / Day+		>>I
REC	Rec	REC MODE	Rec
JUMP BACK	Back/Jump		<<
JUMP FWD	FWD Jump		>>

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
TIMER Timer	TIMER AV AV		
EDIT Edit	SETTINGS OPT Options		
TV VOL Tv Vol +	+ VOL Vol +		
TV VOL Tv Vol -	VOL – Vol -		
TEXT Text	REPEAT TEXT Text		
SYSTEM System	TOP MENU MENU Menu		
INFO [i +] / Info	DISPLAY INFO Info		
Red	A Red		
Green	B Green		
Yellow	C Yellow		
Blue	D Blue		