Originale		Sostituto	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
TV MENU	Tv Menu	HOME MENU	Menu / Home
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
▲	Up	▲	Up

Originale		Sostituto	
◀	Left	◀	Left
OK	Ok	OK	OK
▶	Right	▶	Right
CH.LIST	ChList	LIST SMART	Smart / List
▼	Down	▼	Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
+ CH	Ch+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
PIC	Pic	FORMAT PICTURE	Picture / Format
CH −	Ch-	CH PAGE −	CH- / Page-
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
FREEZE	Freeze	SHIFT + STEP - FREEZE ⏸	Shift + Pause / Step /
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
EPG Epg	GUIDE EPG Guide / EPG / -/--	I<<	PRESET- I<< / Preset-
FAV Fav	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC	>>I	PRESET+ >>I / Preset+
INFO Info	ANGLE INFO Info / Angle	Play	SLOW Play / Slow
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search	Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat	Stop	HOLD Stop / Hold
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat	REC/REP Rec/Rep	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random	REC/REP Rec/Rep	REC MODE Rec / Rec Mode
REVEAL Reveal	SHIFT + SLOW Shift + Play /		
HOLD Hold	SHIFT + HOLD Shift + Stop /		
LIST List	MEDIA DISPLAY Display / Media		
INDEX Index	SHIFT + TUNE- Shift + << /		
SUBPAGE Subpage	SHIFT + TUNE+ Shift + >> /		
SIZE Size	SIZE ZOOM Zoom / Size		
MIX Mix	SHIFT + GOTO TEXT Shift + Text /		
SUBTITLE Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
<<	TUNE- << / Tune-		
>>	TUNE+ >> / Tune+		