Originale		Sostituto	
	Power		Power
TV/RAD	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
INPUT	Input	TIMER AV	AV
SETTINGS Q.MENU	Settings/Q.Men	SETTINGS OPT	Options
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
1	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0	0	0	0
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide

Originale		Sostituto	
Q.VIEW	Q.View	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
3D	3D	ECO 3D	3D
P PAGE	PR+	+ CH	Ch +
P PAGE	PR-	CH −	Ch -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
RECENT	Recent	DISC NAV LIST	List
SMART	Smart	HOME SMART	Smart
LIVE MENU	Live Menu	TOP MENU MENU	Menu
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
T.OPT	T.Opt	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Right	Right		
Left	Left		
OK	Ok		
AD	SHIFT + AD SUBT Shift + Subt		
REC/*	REC MODE Rec		
Stop	Stop		
<<	<<		
Play	PLAY MODE Play		
Pause	Pause		
>>	>>		
Red	A Red		
Green	B Green		
Yellow	C Yellow		
Blue	D Blue		