Originale	Sostituto
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
AV	AV / Input / RDS
? / Audio	Audio / Lang I/II
PIP / Repeat	Fav / Marker / PC
PIP / Repeat	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /
[<>] / [...]	SHIFT + FORMAT PICTURE Shift + Picture / Format
[<>] / [...]	SUBTITLE Subtitle / EQ

Originale	Sostituto
Mute / [Q]	Mute / Dimmer
i	Info / Angle
Z / Back	Back / Return
CH+	CH+ / Page+
Up	Up
Vol -	Vol -
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Vol +	Vol +
Down	Down
CH-	CH- / Page-
TXT/Menu	Menu / Home
TXT/Menu	Text / Goto
TV-G/Top Menu	D.Menu / Top
TV-G/Top Menu	Guide / EPG / -/--
Red / Eye	Red / Netflix / Search

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode		
Green / Timer	TIMER SLEEP — Sleep / Timer		
Play	SLOW — Play / Slow		
Green / Timer	APP REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze		
Blue / Audio	SHIFT + LANG I/II AUDIO — Shift + Audio / Lang I/II		
Stop	HOLD — Stop / Hold		
Blue / Audio	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
Scan	LIST SMART — Smart / List		
I<	PRESET- — I<< / Preset-		
PAT	SURROUND — Eject / Surround		
>I	PRESET+ — >>I / Preset+		
S	TITLE SOUND — Sound / Title		
<<	TUNE- — << / Tune-		
P	FORMAT PICTURE — Picture / Format		
>>	TUNE+ — >> / Tune+		

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Vol -	Vol -
1	1	OK	OK
2	2	Right	Right
3	3	Vol +	Vol +
4	4	Down	Down
5	5	CH-	CH- / Page-
6	6	Menu	Menu / Home
7	7	Top Menu	D. Menu / Top
8	8	Red	Red / Netflix / Search
9	9	Rec	Rec / Rec Mode
0	0	Green	Green / APP / Repeat
AV	AV / Input / RDS	Play	Play / Slow
i	Info / Angle	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Exit	Exit / Cancel / Clear	Pause	Pause / Step / Freeze
Up	Up	Blue	Blue / Prime Video / Random
CH+	CH+ / Page+	Stop	Stop / Hold
Left	Left	I<	I<< / Preset-

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
PAT >I	PRESET+ >>I / Preset +		
S <<	TUNE- << / Tune-		
P >>	TUNE+ >> / Tune+		