Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Open/Close	Eject / Surround	P. Scan	Blue / Prime Video / Random
Power	Power	Menu	Menu / Home
VCR	Shift + 4	Setup	Setup / OPT /
DVD	Shift + 2	Up	Up
TV / VCR	TV/Radio /	PR+	CH+ / Page+
TV / View	Smart / List	PR-	CH- / Page-
2	2	Down	Down
4	4	Left	Left
1 / Tracking	1	Right	Right
5	5	Enter	OK
3 / Tracking -	3	Edit	Fav / Marker / PC
6	6	Display	Display / Media
7	7	I <<	I << / Preset-
8	8	>>I	>>I / Preset+
9	9	Pause	Pause / Step / Freeze
Clear	Exit / Cancel / Clear	Play	Play / Slow
0	0	<<	<< / Tune-

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
FF >>	TUNE+ >> / Tune+		
STOP Stop	HOLD Stop / Hold		
Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		
INPUT Input	RDS AV INPUT AV / Input / RDS		
SUBTITLE Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
SLOW− ◁ / Slow -	VOL − Vol -		
SLOW+ Slow + / I>	+ VOL Vol +		
COPY Copy	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
ANGLE Angle	ANGLE INFO Info / Angle		
REC SPEED Rec Speed	SHIFT + REC MODE Shift + Rec / Rec Mode		
ZOOM Zoom	SIZE ZOOM Zoom / Size		
REPEAT Repeat	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
A-B A-B	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
SEARCH Search	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
AUDIO Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
TITLE Title	TITLE SOUND Sound / Title		
TIMER Timer	TIMER SLEEP Sleep / Timer		

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Open/Close	Eject / Surround	P. Scan	Blue / Prime Video / Random
Power	Power	Menu	Menu / Home
VCR	Shift + 4	Setup	Setup / OPT /
DVD	Shift + 2	Up	Up
TV / VCR	TV/Radio /	PR+	CH+ / Page+
TV / View	Smart / List	PR-	CH- / Page-
2	2	Down	Down
4	4	Left	Left
1 / Tracking	1	Right	Right
5	5	Enter	OK
3 / Tracking -	3	Edit	Fav / Marker / PC
6	6	Display	Display / Media
7	7	I<<	I<< / Preset-
8	8	>>I	>>I / Preset+
9	9	Pause	Pause / Step / Freeze
Clear	Exit / Cancel / Clear	Play	Play / Slow
0	0	<<	<< / Tune-

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
FF	>>	TUNE+	>> / Tune+				
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold				
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS				
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
SLOW−	◁ / Slow -	VOL −	Vol -				
SLOW+	Slow + / I>	+ VOL	Vol +				
COPY	Copy	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle				
REC SPEED	Rec Speed	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode				
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title				
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer				