Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Digital	MEDIA DISPLAY — Display / Media	PTY	GOTO TEXT — Text / Goto
Yellow/Theater Modes/Info	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat	Down	Down
Power	Power	Menu/RDS	HOME MENU — Menu / Home
Tv	SHIFT + TV 1 — Shift + 1	Vol +	+ VOL — Vol +
DVD	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2	PR+/ >>I	+ CH PAGE — CH+ / Page+
Green/Stereo/[..	APP REPEAT — Green / APP / Repeat	Vol -	VOL − — Vol -
Blue/Delay/Titl	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random	PR-/ I <<	CH PAGE − — CH- / Page-
Red/Center/Audio	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search	Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
Up	Up	1	TV 1 — 1
Violet/Level/Cam	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC	2	DVD 2 — 2
Tape	SHIFT + TAPE 5 — Shift + 5	3	CD-STB 3 — 3
SAT/CAB	SHIFT + HDMI-SAT 0 — Shift + 0	4	VIDEO 4 — 4
Tuner	SHIFT + TUNER 6 — Shift + 6	5	TAPE 5 — 5
Video/VCR	SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4	6	TUNER 6 — 6
Left/-	Left	7	AUX-HDD 7 — 7
OK	OK — OK	8	USB 8 — 8
Right/+	Right	9	BLUETOOTH 9 — 9

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Memo / Clear	Smart / List		
0	0		

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Digital	MEDIA DISPLAY — Display / Media	Down	Down
Yellow/Theater Modes/Info	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat	Menu/RDS	HOME MENU — Menu / Home
Power	Power	Vol +	VOL + — Vol +
TV	SHIFT + TV 1 — Shift + 1	PR+/ >>I	PRESET+ >>I — >>I / Preset +
DVD	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2	PR+/ >>I	CH PAGE + — CH+ / Page+
Green/Stereo/[..	APP REPEAT — Green / APP / Repeat	Vol -	VOL − — Vol -
Blue/Delay/Titl	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random	PR-/I <<	PRESET- I<< — I << / Preset -
Red/Center/Audio	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search	PR-/I <<	CH PAGE − — CH- / Page-
Up	Up	Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
Violet/Level/Cam	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC	1	TV 1 — 1
Tape	SHIFT + TAPE 5 — Shift + 5	2	DVD 2 — 2
SAT/CAB	SHIFT + HDMI - SAT 0 — Shift + 0	3	CD - STB 3 — 3
Tuner	SHIFT + TUNER 6 — Shift + 6	4	VIDEO 4 — 4
Video/VCR	SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4	5	TAPE 5 — 5
Left/-	Left	6	TUNER 6 — 6
OK	OK — OK	7	AUX - HDD 7 — 7
Right/+	Right	8	USB 8 — 8

Originale		Sostituto	
	9		9
	Memo/Clear		Smart / List
	0		0
	<<		<< / Tune-
	Play		Play / Slow
	>>		>> / Tune+
	Rec		Rec / Rec Mode
	Stop		Stop / Hold
	Pause		Pause / Step / Freeze

Originale	Sostituto

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Digital	MEDIA DISPLAY — Display / Media	PTY	GOTO TEXT — Text / Goto
Yellow/Theater Modes/Info	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat	Down	Down
Power	Power	Menu/RDS	HOME MENU — Menu / Home
TV	SHIFT + TV 1 — Shift + 1	Vol +	+ VOL — Vol +
DVD	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2	PR+/ >>I	+ CH PAGE — CH+ / Page+
Green/Stereo/[..	APP REPEAT — Green / APP / Repeat	Vol -	VOL – — Vol -
Blue/Delay/Titl	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random	PR-/ I <<	CH PAGE – — CH- / Page-
Red/Center/Audio	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search	Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
Up	Up	1	TV 1 — 1
Violet/Level/Cam	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC	2	DVD 2 — 2
Tape	SHIFT + TAPE 5 — Shift + 5	3	CD-STB 3 — 3
SAT/CAB	SHIFT + HDMI-SAT 0 — Shift + 0	4	VIDEO 4 — 4
Tuner	SHIFT + TUNER 6 — Shift + 6	5	TAPE 5 — 5
Video/VCR	SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4	6	TUNER 6 — 6
Left/-	Left	7	AUX-HDD 7 — 7
OK	OK — OK	8	USB 8 — 8
Right/+	Right	9	BLUETOOTH 9 — 9

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Memo/Clear	Smart / List		
0	0		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
Pause	Pause / Step / Freeze		

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Digital	MEDIA DISPLAY — Display / Media	Right / +	Right
Yellow/Theater Modes/Info	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat	PTY	GOTO TEXT — Text / Goto
Power	Power	Down	Down
Tv	SHIFT + TV 1 — Shift + 1	Menu/RDS	HOME MENU — Menu / Home
DVD	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2	Menu/RDS	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS
Green/Stereo/[..	APP REPEAT — Green / APP / Repeat	Vol +	VOL + — Vol +
Blue/Delay/Titl	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random	PR+/ >>I	CH PAGE + — CH+ / Page+
Red/Center/Audio	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II	PR+/ >>I	PRESET+ >>I — >>I / Preset+
Red/Center/Audio	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search	Vol -	VOL – — Vol -
Up	Up	PR- / I <<	CH PAGE – — CH- / Page-
Violet/Camera/Le	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC	PR- / I <<	PRESET- I<< — I << / Preset-
Tape	SHIFT + TAPE 5 — Shift + 5	Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
SAT/CAB	SHIFT + HDMI - SAT 0 — Shift + 0	1	TV 1 — 1
Tuner	SHIFT + TUNER 6 — Shift + 6	2	DVD 2 — 2
Video/VCR	SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4	3	CD - STB 3 — 3
Left / -	Left	4	VIDEO 4 — 4
OK	OK — OK	5	TAPE 5 — 5

Originale		Sostituto	
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
memo clear	Memo/Clear	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
REV	<<	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+
DISC REC vcr	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze

Originale	Sostituto