Mandis shop

TQL32R4PR001

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
POWER — Power	Power — Power	<<	TUNE- — << / Tune-
TV/RADIO — Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /	>>	TUNE+ — >> / Tune+
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search	Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat	Stop	HOLD — Stop / Hold
Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat	I<<	PRESET- — I<< / Preset-
Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random	Sleep	MENU — TIMER SLEEP — Sleep / Timer
FAV — FAV	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC	INDEX — >>I / Index	PRESET+ — >>I / Preset+
TEXT — Text	GOTO TEXT — Text / Goto	Audio	AUDIO — LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II
HOLD — Hold	SHIFT + HOLD — Shift + Stop /	Menu	SLEEP — HOME MENU — Menu / Home
TVG — TVG	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--	Exit	EXIT — CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear
SUBTITLE — Subtitle	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ	Up	Up
SIZE — Size	SIZE ZOOM — Zoom / Size	Down	Down
ASPECT — Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE — Shift + Picture / Format	Right	Right
MEDIA — Media	LIST SMART — Smart / List	Left	Left
SUBPAGE — Subpage	SURROUND — Eject / Surround	OK	OK — OK
Play	SLOW — Play / Slow	Vol +	+ VOL — Vol +
Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze	Vol -	VOL — Vol -

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Mute	Mute / Dimmer	P. Mode	Picture / Format
Display	Display / Media	S. Mode	Sound / Title
CH+	CH+ / Page+		
CH-	CH- / Page-		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
-/--	Shift + Guide / EPG / -/--		
Recall	Back / Return		
Source	AV / Input / RDS		