Mandis shop

CS706

Originale	Sostituto
On/ Eco	Power
Sour ce	AV
Up	Up
Down	Down
Ri ght	Ri ght
Lef t	Lef t
Band	Red
FM ST	Gr een
I nf o	I nf o
Demo	Gui de
B. Boost	Yel l ow
EQ	Pr e Ch
Mut e	Mut e
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
I <<	I <<
Pl ay	Pl ay

Originale	Sostituto
Pause	Pause
>>I	>>I
Recor d	Rec
St op	St op
Di sc Ski p	Li st
Pr og	Shi f t + Sl eep
I nt r o/ CT	Ok
Cl ock	Opt i ons
ADD	Medi a
PTY	Dual
DEL	Exi t
Ti mer	Shi f t + AV
Repeat / RDS	Text
Sl eep	Sl eep

https://remotecontrols.it/Thomson/1635-189-telecomando-sostituzione-per-Thomson-CS706.html