Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	8	8
Power TV	Shift + Power	9	9
CH + TV	Shift + CH+ /	ShowView	Picture / Format
Vol + TV	Vol +	*	Fav / Marker / PC
Select Drive	Smart / List	0	0
AV TV	Shift + AV / Input / RDS	Input Select	AV / Input / RDS
CH - TV	Shift + CH- /	Delete	Exit / Cancel / Clear
Vol - TV	Vol -	I << Skip	I << / Preset-
1	1	Skip >>I	>>I / Preset+
2	2	<< Slow / Search	<< / Tune-
3	3	Slow / Search >>	>> / Tune+
CH / Page +	CH+ / Page+	Stop	Stop / Hold
4	4	Pause	Pause / Step / Freeze
5	5	Play / x1.3	Play / Slow
6	6	i	Info / Angle
CH / Page -	CH- / Page-	Prog / Check	TV/ Radio /
7	7	Guide	Guide / EPG / -/--

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Direct Navigator	D. Menu / Top	Audio	Audio / Lang I/II
◁I / Left	Left	STTL	Subtitle / EQ
Up	Up	Display	Display / Media
Enter	OK	Time Slip	Sleep / Timer
Right / II>	Right		
Functions	Setup / OPT /		
S / Sub Menu	Menu / Home		
Down	Down		
Return	Back / Return		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow / Create Chapter	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue / Manual	Blue / Prime Video / Random		
Rec	Rec / Rec Mode		
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode		
Ext Link	Text / Goto		
Direct Tv Rec	Eject / Surround		