Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Source	AV
TV / DTV	TV/ R	P +	Ch +
1	1	P -	Ch -
2	2	Guide	Guide
3	3	Menu	Menu
4	4	W Link	Smart
5	5	Tools	Options
6	6	Return	Back
7	7	Up	Up
8	8	Down	Down
9	9	Right	Right
0	0	Left	Left
-/--	SHIFT + GUIDE Shift + Guide	OK	Ok
Pre-CH	Pre Ch	Info	Info
Vol +	Vol +	Exit	Exit
Vol -	Vol -	Red	Red
Mute	Mute	Green	Green

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
	Yel l ow	C	Yel l ow		
	Bl ue	D	Bl ue		
TTX/MIX	TTX / M x	REPEAT TEXT	Text		
P.SIZE	P. Si ze	PICTURE FORMAT	For mat		
DMA	DMA	ECO 3D	3D		
E.MODE	E. Mode	SOUND DUAL	Dual		
CH LIST	CH. Li st	DISC NAV LIST	Li st		
SUBT.	Subt .	AD SUBT	Subt		
	<<	<<	<<		
	I <<	I <<	I <<		
	Pause	II	Pause		
	>>	>>	>>		
	>>I	>>I	>>I		
	Rec	REC MODE	Rec		
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay		
	St op		St op		