Originale	Sostituto
Power	Power
DVD	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2
STB	SHIFT + CD-STB 3 — Shift + 3
HTS	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /
Red / Demo	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat
Yellow / [I	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random
Home	HOME MENU — Menu / Home
Guide	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--
Options	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /
Options	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP — Shift + Setup / OPT / Tools
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	OK

Originale	Sostituto
Back	RETURN BACK — Back / Return
Back	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC
Info	ANGLE INFO — Info / Angle
<<	TUNE- — << / Tune-
<<	PRESET- — I<< / Preset-
Play / Pause	SLOW — Play / Slow
Play / Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze
>>	TUNE+ — >> / Tune+
>>	PRESET+ — >>I / Preset+
Stop	HOLD — Stop / Hold
Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode
Vol +	VOL + — Vol +
Vol -	VOL - — Vol -
Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
P +	CH PAGE + — CH+ / Page+
P -	CH PAGE - — CH- / Page-
[◁ ▷] / Format	FORMAT PICTURE — Picture / Format

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
NET TV	Net TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1		
TELETEXT	Teletext	GOTO TEXT	Text / Goto		
DISC MENU	Disc Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
1	1	TV 1	1		
2 ABC	2	DVD 2	2		
3 DEF	3	CD - STB 3	3		
4 GHI	4	VIDEO 4	4		
5 JKL	5	TAPE 5	5		
6 MNO	6	TUNER 6	6		
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7		
8 TUV	8	USB 8	8		
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
AMBILIGHT	Ambilight	LIST SMART	Smart / List		